



POZN: pro správnou funkci ventilu je třeba nastavit na čerpadle ΔPmín 10 bar
Název u komponenty je uveden z důvodu uvedený nastavení v případě použití jiného ventilu. Je nutno provést opětovné vypočítání tělesu se rozdílu tělesa u kterého je z důvodu upravenosti nutno provést přetlakování některé z jeho částí

LEGENDA

-----	POTRUBI TOPNE - OCELOVE
-----	POTRUBI VRATNE - OCELOVE
1	PODOKENNI VETRACI JEDNOTKA
2	PODOKENNI VETRACI JEDNOTKA

21

20

□



0/1000/150

0/1000/150

0/1000/100
2/060100-52/060100-5
YPD

VPD
\$1

TPH

TRH

TRH 3 cicles

TRH 3 cicles

Tadpole review			
Chole review	Page	Date	Signature

[illegible]